



<<F&F>>  
ul. Konstantynowska 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## DMV-1T

### CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA jednofazowy



5 19 0 8 3 1 2 1 5 9 1 8 2 5 1

[www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

#### Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-1T służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.


#### Montaż

1. Odlączyć zasilanie.
2. Zdjąć boczne uchwyty mocujące wskaźnik.
3. Osadzić wskaźnik w otworze montażowym.
4. Założyć uchwyty mocujące i dosunąć je maksymalnie do ścianki, w której montujemy wskaźnik.
5. Zasilanie wskaźnika podłączyć do zacisków 1 i 2 zgodnie z oznaczeniami.
6. Napięcie mierzone podłączyć do zacisków 3 i 4 zgodnie z oznaczeniami.

#### Dane techniczne

zasilanie	230V AC
zakres wskazań	0÷600V
dokładność wskazań	1%
wyświetlacz	4×segmentowy LED 14×8mm
pobierana moc	3VA
temperatura pracy	-5÷50°C
wymiary	72×72×92mm
otwór montażowy	66×66mm

#### Schemat podłączenia



A071028