

**AUTOMAT SCHODOWY****ASO-220**

**GWARANCJA.** Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie: [www.fif.com.pl/reklamacje](http://www.fif.com.pl/reklamacje)



Nie wyrzucaj tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

**Przeznaczenie**

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) ASO-220 służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

**Działanie**

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5 min. do 10 min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

**Uwaga!**

ASO-220 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

**Montaż**

1. Automat przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
2. Wyłączyć zasilanie.
3. Automat podłączyć do instalacji wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim 4 mm ustawić czas działania.

**Dane techniczne**

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia rezystancyjnego	< 10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min.
opóźnienie zadziałania	<1s
przyłącze	OMY 3×0,75mm <sup>2</sup> , l=0,45m
pobór mocy	0,56W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	IP20

**Schemat podłączenia**