

F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl

Konwerter RS-485->Ethernet [TCP/IP]

CN-ETH-485



INSTRUKCJA [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

wersja 230321PL

www.fif.com.pl



PRZEZNACZENIE

Konwerter umożliwiający dostęp do portu szeregowego RS-485 z dowolnego komputera sieci lokalnej, a przy udostępnieniu IP w internecie również z każdego komputera na świecie, podłączonego do Internetu. Pełni on również rolę serwera portów szeregowych. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołów TCP, UDP, DHCP i innych. Dostępne oprogramowanie umożliwia utworzenie w komputerze PC wirtualnego portu szeregowego i dostęp do szeregowego interfejsu konwertera ATC-1000 dołączonego w dowolnym miejscu sieci, tak jak do lokalnego portu COM tego komputera. Konwerter ten charakteryzuje się szerokim zakresem zasilania: 9-24 VDC.



TRYBY PRACY

- Serwer (Server)
- Klient (Client)

Serwer:

a. Lokalna siec komputerowa LAN



Serwer MeternetPRO inicjuje połączenie do konwertera ze statycznym adresem IP.

b. Komunikacja zdalna przez internet





Serwer MeternetPRO inicjuje połączenie do konwertera na publiczny adres IP dla lokalizacji z konwerterem. Przekierowanie zgłoszenia na routerze na wyznaczony port komunikacyjny konwertera.

Klient:

a. Lokalna siec komputerowa LAN



Konwerter inicjuje połączenie do serwera meternetPRO ze statycznym adresem IP.

b. Komunikacja zdalna przez internet



Konwerter inicjuje połączenie do serwera MeternetPRO na publiczny adres IP dla lokalizacji z serwerem. Przekierowanie zgłoszenia na routerze na wyznaczony port komunikacyjny serwera MeternetPRO.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- gniazdo DB-9 męskie od strony RS-232
- 6 zaciskowy terminal dla RS-422/485 oraz zasilania
- gniazdo RJ-45 Ethernet
- interfejs sieciowy 10/100TX
- obsługa protokołów TCP/IP, UDP, DHCP
- zasilanie 9-24 VDC (zasilacz gniazdowy w komplecie)



DANE TECHNICZNE

```
Konwerter:
  RS-232/422/485 -> TCP/IP
Przyłącza:
  RS-232
                 DB9 male
  RS-422/485
                zaciski śrubowe 1,0mm2
  Ethernet
                RJ45
Wskaźniki LED:
  Link
                 sygnalizacja połączenia ethernet [led zielona]
  ACT
                 sygnalizacja wymiany danych
  PWR
                 zasilanie 9-24VDC [500-1000mA]
Wymiary:
   WxHxD [mm] 84x105x26
```



PODŁĄCZENIE

Konwerter podłączyć do switcha lub bezpośrednio do komputera PC za pomocą przewodu typu patchcord RJ45.



KOMUNIKACJA

2. Skonfiguruj połączenie sieciowe na PC

Panel Sterowania -> Centrum sieci i udostępnienia -> Połączenia lokalne ->

Stan: Połączenie lokalne 2	×	Właściwości: Połączenie lokalne 2	Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
Ogólne		Sioć Udostępnianie	Ogóine
Połączenie Połączenia IPv4: Połączenia IPv4: Bi Stan odnika: Czas trwania: Szykkośći Szczegóły	Internet ak dostępu do Internetu Więczone 9:947:07 1,0 Gb/s	Polącz. używając: Polącz. używając: Posłek PCIe GBE Family Controller #2 To polączenie wykorzystuje następujące składnik: M M Gene taci Monosch Networks M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Przy odponiednej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać neżbędne ustawiena protokolu P. W przeciwnym wypadku musiaz uzyskać utakwiena protokolu P od administratora sieci. Uzyskaj kdres IP automatycznie Użynastępującego adresu IP: Adres IP: 192 . 168 . 168 . 1 Maska podsieci: 255 . 255 . 0 Brana domyślna:
Wysłano — Bajty: 12 081 205	Odebrano 51 656 380 Diagnozuj	M	Uzyskaj adres sorere DKS automatyczne Uzyskastępujących adresów serverów DKS: Preforowany server DKS: Atematywny server DKS: Sprawdj przy zakończenu poprawność Zaewansowane
	Zamknij	OK Andaj ->	OK Anduj

Interfejs 1.01 do 06.2022

Ustawienia PC:

Adres IP: 192.168.2.2 do 254 Maska podsieci: 255.255.255.0 Adres IP konwertera: 192.168.2.1 3. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres konwertera http://192.168.2.1 Akceptuj ENTER.

4. Otworzy się okno logowania. Podać domyślną nazwę użytkownika i hasła.

User: admin Password: system

5. W oknie przeglądarki otworzy się interfejs konfiguracji konwertera

Site:	192.168.0.14	
ID:	admin	
Password	±	

Interfejs 1.02 od 06.2022

Ustawienia PC: Adres IP: 192.168.2.1 do 254 za wyjątkiem 125

Maska podsieci: 255.255.255.0 Adres IP konwertera: 192.168.2.125 3. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres konwertera http://192.168.2.125 Akceptuj ENTER.

4. Otworzy się okno logowania. Podać domyślną nazwę użytkownika i hasła.

User: admin Password: admin

5. W oknie przeglądarki otworzy się interfejs konfiguracji konwertera

« F& F»®	RS-232/422/485 -> TCP/IP [Ethernet]	P/N: CN-ETH-485	VER: V
Login U	ername admid		



KONFIGURACJA

(do współpracy z systemem MeternetPRO)

Interfejs 1.02

Basic	Advance	Security
Serial Settings		
Device Name		xxxx
Data Baud Rate		9600 🗸
Data Bits		8 🗸
Data Parity		None 🗸
Stop Bits		
Flow Control		None 🗸
Serial Type		RS485 V
Network Settin	igs	
DHCP Client		Disable 🗸
Static IP Address		192.168.2.125
Static Subnet Mask		255.255.255.0
Static Default Gatewa	ау	192.168.2.1
Static DNS Server		8.8.8.8
Connection Type		TCP V
TCP Keep Alive		OFF V
Transmit Timer		100 Please enter an integer between 10~65535 ms
Server/Client Mode		Server 🗸
Server Listening Port		5001 Please enter an integer between 1~65535
Client Destination Ho	st Name/IP	192.168.2.2 Please enter host name or IP address
Client Destination Po	rt	1001 Please enter an integer between 1~65535
	Apply	Cancel Reboot Restore default

Serial settings

Device name: Data baud rate: Data bits: Data parity: Stop bits: Flow control: Serial type:

- nazwa urządzenia
- prędkość transmisji modbus
- bity danych
- kontrola parzystości
- bity stopu
- kontrola przepływu
- Parametry transmisji ustawić zgodnie z parametrami urządzeń danej gałęzi modbus i interfejsem komunikacyjnym Wejść Danych programu MeternetPRO.
- typ sieci komunikacyjnej. Wybrać RS485

->



Network Settings

DHCP Client: ustawić Disable (wyłączone)

Static IP Address: -

Static Default Gateway:

Static subnet mask

| ustawienie adresu IP sieci lokalnej dla konwertera oraz parametrów sieci, w której będzie | pracować konwerter. Po ustawieniu nowego adresu i zapisaniu zmian połączenie z konwerterem zostanie przerwane. Nowe połączenie zgodnie z nowymi ustawieniami sieciowymi. Static DNS Server: adres serwera DNS – pominąć lub wpisać 8.8.8.8

Connection Type: ustawić TCP

TCP Keep Alive: ustawić OFF

Transmit Timer:

Server/Client Mode: wybrać tryb client lub server zgodnie z wybraną opcją połączenia, patrz p. TRYB PRACY str. 2 Server Listening Port: ustawić unikalny port dla konwertera

Client Destination Host Name/IP: dla trybu pracy Client ustawić numer IP serwera do którego ma się łączyć konwerter Client Destination Port: dla trybu pracy Client ustawić numer portu nadany wejściu danych w konfiguracji MeternetPRO

Advance - nastawy dodatkowe Pozostawić bez zmian

<u>Security – kontrola dostępu</u> Pozostawić bez zmian

Interfejs 1.01

Administration Setting – nastawa parametrów sieciowych

192.168.0.14/login.htm			
← → C 🗋 192.168.0	.14/login.htm	5 💭 🗏	
Administrator Setting TCP Mode UDP Mode	Administrator Setting		
UART Device	Kernel Version	V1.43 2010/01/21	
Keset Device	MAC Address	00:11:22:59:6E:93	
	Nickname	NetUART	
	IP Setting		
	IP Address	192 . 168 . 0 . 14	
	Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
	Gateway	192 . 168 . 0 . 1	
	IP Configure	Static DHCP	
	Password Setting		
	Username	admin max:15	
	Password Confirm	max:15	
	Update		
	Load Default Setting to EEPROM	Load	
	Note: Nickname only can use "0-9", "a-z", "A-Z", "_", "-"		

Nickname: IP address

- nazwa urządzenia

| - ustawienie adresu IP sieci lokalnej dla konwertera oraz parametrów sieci, w której będzie



	pracować konwerter.		
Subnet mask	Po ustawieniu nowego adresu i zapisaniu zmian połączenie z konwerterem zostanie		
Gateway	przerwane. Nowe połączenie zgodnie z nowymi ustawieniami sieciowymi.		
IP Configure	tryb połączenia sieciowego. Wybrać Static		
Username ·	- nazwa użytkownika		
Password ·	- hasło dostępu		
Update -	- potwierdzenie wniesionych zmian w konfiguracji		
Load Default	- powrót do ustawień fabrycznych – nacisnąć Load		

TCP mode – ustawienia protokołu TCP

S 192.168.0.14/login.htm	× +	– 🗆 ×
< → C △ ()	192.168.0.14/login.htm	от ф ∞ к ::
Administrator Setting TCP Mode UDP Mode UART	TCP Control	
Reset Device	Item	Value
	Telnet Server/Client	Server Client Disable
	Port Number	1000
	Remote Server IP Address	37
	Client mode inactive timeout	90 Second (1~6000,0=Disable)
	Server mode protect timeout	90 Second (1~6000,0=Disable,9999=Can't replace)
	50 CO	Update
Telnet Server	 tryb połączenia siec 	iowego. Wybrać właściwą opcję komunikacji: SERVER lub CLIENT.
Port Number	- numer portu siecio	vego konwertera. Ustawić indywidualny numer w danej sieci.
Remote Server IP	- ula trybu pracy KLIE komunikacie	NT: Aures ip urządzenia master, z którym konwerter nawiązuje
Client mode	- dla trybu pracy Clie zamknięcie połącze urządzenia typu Ser urządzeń Slave prze timeout = 90sek.	ent: nastawa czasu timeout [sek] oczekiwania na dane, po którym nastąpi nia z urządzeniem typu Server i nawiązanie nowego połączenia do wer. Ustawić czas ok. 1,5 razy większy od czasu interwału odpytywania z system MeternetPRO, np. interwał odpytywania = 60sek x 1,5; czas
Server mode	 dla trybu pracy Seri zamknięcie połączer urządzenia typu Clie urządzeń Slave prze timeout = 90sek. 	ver: nastawa czasu timeout [min] oczekiwania na dane, po którym nastąpi nia z urządzeniem typu Client i oczekiwanie na nowe zgłoszenie od ent. Ustawić czas ok. 1,5 razy większy od czasu interwału odpytywania z system MeternetPRO, np. interwał odpytywania = 60sek x 1,5; czas
Update	- potwierdzenie wnie	sionych zmian w konfiguracji



UDP mode - ustawienia protokołu UDP

□ 192.168.0.14/login.htm	× 014/login.htm		E ~ =
Administrator Setting <u>TCP Mode</u> <u>UDP Mode</u> UART	UDP		
Reset Device	Item	Value	
	Status	Enable Disable	
	Local Port	0	
		IP	Port
	II [0	0
		0	0
		0 . 0 . 0	0
		0 . 0 . 0	0
	Remote Address	0 . 0 . 0	0
		0 . 0 . 0	0
1		·	
Status	- ustawić Disa	able	

Status Local Port Remote Address Update

- bez ustawień
- bez ustawień
- potwierdzenie wniesionych zmian w konfiguracji

UART – ustawienia komunikacji Modbus

() 192.168.0.14/login.htm	× +	– – ×
← → C △ (① N	iezabezpieczona 192.168.0.14/login.h	tm 💁 🛠 🗄
Administrator Setting TCP Mode UDP Mode UART	UART Control	
Reset Device	Item	Setting
	Mode	RS485 •
	Baudrate	9600 •
	Character Bits	8 🔻
	Parity Type	none 🔻
	Stop Bit	1 •
	Hardware Flow Control	none 🔻
	Delimiter	Character 1:00 , Character 2:FF Silent time:5 (1~255)*10ms Drop Character Multi-Packet
		Update

Mode	 typ sieci komunikacyjnej modbus 	. Wybrać RS485
Baudrate Character bits Parity Type Stop bits	 prędkość transmisji modbus -> bity danych> kontrola parzystości> bity stopu> 	Parametry transmisji ustawić zgodnie z parametrami urządzeń danej gałęzi modbus i interfejsem komunikacyjnym Wejść Danych programu
Hardware Flow	- kontrola przepływu>	MeternetPRO.
Delimiter Update	 zaznaczyć Multi-Packet. Pozostał potwierdzenie wniesionych zmiał 	e ustawienia bez zmian n w konfiguracji



ZMIANY

Po wprowadzeniu ustawień w danej zakładce należy nacisnąć przycisk Update.

Update





Akceptować zmiany naciskają przycisk Reset. Pojawi się komunikat



Wcisnąć OK.

W przypadku zmian poza adresem IP otworzy się ponownie okno logowania. W przypadku zmiany adresu IP konwertera wpisać w przeglądarkę nowy i wywołać okno logowania.

PODŁĄCZENIE SIECI RS-485

Zacisk 1: A(+) Zacisk 2: B(-)

RESET - POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

(dla wersji 1.01)

- * wyłączyć zasilanie
- * odkręcić boczne śruby i zdjąć obudowę
- * nacisnąć przycisk znajdujący się przy złączu RJ45
- * trzymając przycisk załączyć zasilanie i trzymać powyżej 5sek.
- * wyłączyć zasilanie, założyć obudowę i ponownie załączyć zasilanie
- * konwerter dostępny będzie pod domyślnym adresem IP

(dla wersji 1.02)

- * wyłączyć zasilanie
- * nacisnąć przycisk reset znajdujący się między kratkami wentylacyjnymi obudowy (zdjęcie poniżej)
- * trzymając przycisk załączyć zasilanie i trzymać powyżej 5sek.
- * wyłączyć zasilanie i ponownie załączyć zasilanie
- * konwerter dostępny będzie pod domyślnym adresem IP



USTAWIENIA PORTU WIRTUALNEGO COM

Do ustawienia wirtualnego portu COM zalecamy użycie programu TIBBO VSP Manager. Szczegółowa instrukcja do pobrania na stronie www.meternetpro.pl