

F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl

Konwerter RS-485->Ethernet [TCP/IP]

CN-ETH-485



INSTRUKCJA [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

wersja 231123PL

www.fif.com.pl



1. Schemat ideowy układu komunikacji



2. Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego w MTP

Wejścia danych	d gprs		
> 👍 meternet	& Iletawienia		
> 🔥 RS-485			
✓ dh gprs	Nazwa	✓ gprs	?
> @ LE-03MQ via GPRS	2 Opis		
Moduły programowe			
🕒 Archiwa	Client/Sever	Tryb Server	²
O Ustawienia	Port	3333	7
Widok ekspercki	Czas na odpowiedź	1000	2
	[ms]		-
	Odent	Okres	Modbus (LAN)
	Ouczyr	co ile minut	
		co 5 minut 🔻	
	+ Dodaj urządzenie		🗎 Usuñ
	Wykorzystanie tokenów		□ Walidacia w Ite
	28/ 440		



- 1. W Wejściach danych zakładamy interfejs komunikacyjny. Typ modbus LAN. Wyznaczamy port komunikacyjny dla tego interfejsu (jest to port, po którym przyjdzie zapytanie z modemu GPRS)
- 2. 2Pod dany interfejs dodajemy urządzenia, które będą pracować pod danym konwerterem GPRS.

File Language Help		×
[PC Serial Parameters] : ComName COM1		
Choose Work Mode	Operation and Hints	
Transparent Mode O HTTPD Client Mode SMS Mode TODUDD	Query all parameters 5	8
ICP/OUP Senai	Enter Serial AT command mode Exit Serial AT command mode	
PC NetWork M2M device Serial device		^
Transparent Mode parameters	OK	
□ Enable Socket 6	AT+HTPTIM?	
B B	+HTPTIM:10	
Enable Socket C	OK AT+DSTNUM?	
Enable Socket D	+DSTNUM:"1008610010"	
Enable Heartheat	ок	
Modem Parameters	Our firm when	
APN Code Other		~
7 Serial BaudRate 9600 V Flow Control NONE V		
Parity/Data/Stop NONE V 8 V 1 V	Send via Serial Port 👻 🧐 Send	•
Enable Echo Sync BaudRate Enable call Serial port command Network command Data cache Command Password Usr.cn Welcome Message USR-GM3 V2.1 No data auto restart time(s) 1800		

3. Konfiguracja konwertera GPRS

- 1. Ustaw port com, na którym zainstalowany jest konwerter RS/485->USB
- 2. Ustaw parametry, na jakich pracuje port konwertera. Przy pierwszym uruchomieniu powinny to być ustawienia fabryczne, które wdać w programie.
- 3. Połącz się z konwerterem
- 4. Ustaw opcję Transparent Mode
- 5. Zaczytać parametry konwertera
- 6. Podać adres IP routera, pod którym stoi MT-CPU-1. Podać port komunikacyjny interfejsu w MeternetPRO (tutaj 3333). Pozostałe ustawienia to: TCP i Long.
- 7. Podać APN operatora GSM, od którego jest kara SIM:
 - wybrać opcje Other i wpisać nazwę
 - ustawić parametry komunikacji RS-485, czyli takie jak ustawione urządzenia w sieci za konwerterem
 - ustawienia More pozostawić bez zmian.
- 8. Zapisać zmiany.