



F&F FILIPOWSKI sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

ASO-204

AUTOMAT SCHODOWY



www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Uwaga!

ASO-204 nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.


Montaż

1. Automat przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
2. Wyłączyć zasilanie.
3. Automat podłączyć do instalacji wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.

Dane techniczne

zasilanie	24V AC/DC
prąd obciążenia rezystancyjnego	<16A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
opóźnienie zadziałania	<1sek
przylącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
pobór mocy	0,56W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	dwa wkręty do podłoża

Schemat podłączenia



instalacja 3-przewodowa

B100331